

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ КВАРЦЕВОГО КАМНЯ AVANT QUARTZ

Ежедневный уход

Для ежедневного ухода за изделиями из кварцевого камня Avant Quartz используют воду и мягкие моющие средства, высококачественные спреи, мягкие салфетки с пропиткой и неабразивные губки.

В общем случае рекомендуется применять моющие средства, имеющие pH в диапазоне от 5 до 9. Средства с большим или меньшим pH могут вызвать повреждение поверхности, поэтому предварительно необходимо проверить их действие на небольшом или невидимом участке.

Не рекомендуется оставлять моющее средство на поверхности более чем 5 минут. Если необходимо оставить средство дольше, проверьте предварительно результат на небольшом или невидимом участке поверхности.

Не используйте средства, в состав которых входит трихлорэтан или метилен хлорида (например, такие как пятновыводитель и очиститель).

Если поверхность подверглась воздействию любого потенциально опасного вещества, немедленно вымойте ее водой, чтобы нейтрализовать разрушающее действие.

Не позволяйте загрязнениям и следам оставаться на поверхности Avant Quartz длительное время. Сразу тщательно удаляйте следы от жира и рассыпанные порошковые вещества.

После уборки хорошо выполаскивайте использованные салфетки и губки.

Воздействие высоких температур

Поверхности Avant Quartz хорошо переносят кратковременное воздействие высоких температур. Длительный контакт с очень горячими предметами приводит к обесцвечиванию поверхности Avant Quartz или другим повреждениям.

Не допускайте прямого контакта поверхности Avant Quartz с очень горячим чайником и снятой с плиты посудой. Предметы, температура которых выше 70 °C, рекомендуется ставить на специальные подставки или теплоизоляционные подложки.

Устойчивостью к царапинам

Поверхности Avant Quartz обладают высокой устойчивостью к царапинам. Тем не менее, избегайте пользоваться острыми предметами, такими как острые ножи или отвертки, непосредственно на поверхностях Avant Quartz.

Удаление трудновыводимых пятен и следов от жидкостей

Поверхности Avant Quartz отличаются высокой устойчивостью к пятнам. Пятна, как правило, легко удаляются.

Прежде чем приступить к выведению пятна так, как описано ниже, попытайтесь удалить его влажной мягкой ветошью и мыльным раствором или неабразивным бытовым моющим средством.

Чтобы удалить прилипшую грязь, такую как пища, жвачка, лак для ногтей или засохшая краска, сначала аккуратно соскоблите ее острым скребком, а затем воспользуйтесь специальным средством.

Удаление органических загрязнений

Для удаления органических загрязнений используйте гель Cif® для ванных комнат или аналог.

Для удаления химических загрязнений используйте мягкий спиртосодержащий обезжириватель или спирт.